



465597

a (BP)	b	c	d	e	f
03/05					

Montage - ACHTUNG! Holm einstecken und verschrauben bevor die Raeder montiert werden.