

ARBEITSZEITEN

ANWENDUNG	BEZEICHNUNG	ART. NR.	KATEGORIE	2x Akku B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah)	2x Akku B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)	2x Akku B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah)	2x Akku B50.6 Li (2,5 Ah)	2x Akku B40.6 Li (2,0 Ah)
RASENMÄHER								
Mähen	34.6 Li	114 170	COMFORT	40 Min.	25 Min.	20 Min.	15 Min.*	-
Mähen	38.6 Li	114 171	COMFORT	40 Min.	25 Min.	20 Min.*	15 Min.	-
Mähen	43.6 Li	114 172	COMFORT	40 Min.	25 Min.*	20 Min.	-	-
Mähen	46.6 Li SP	114 173	COMFORT	40 Min.	25 Min.*	20 Min.	-	-
Mähen	51.6 Li SP	114 174	COMFORT	40 Min.*	25 Min.	20 Min.	-	-
VERTIKUTIERER								
Vertikutieren, lüften und fangen	38.6 Li Combi Care	114 177	COMFORT	40 Min.	30 Min.*	20 Min.	12 Min.	10 Min.
ANWENDUNG	BEZEICHNUNG	ART. NR.	KATEGORIE	1x Akku B160.6 Li (8,0 Ah / 4,0 Ah)	1x Akku B100.6 Li (5,0 Ah / 2,5 Ah)	1x Akku B75.6 Li (4,0 Ah / 2,0 Ah)	1x Akku B50.6 Li (2,5 Ah)	1x Akku B40.6 Li (2,0 Ah)
ROBOLINHO®								
Mähen	500 VISION	114 169	EASY	-	-	-	54 Min.*	-
Mähen	1000 VISION	114 163	COMFORT	-	108 Min.*	-	-	-
TRIMMER								
Trimmen	GTD 1830 GREENLINE	114 146	EASY	130 Min.	80 Min.	65 Min.	40 Min.	32 Min.*
Trimmen	GTD 1833 GREENLINE	114 148	PREMIUM	130 Min.	80 Min.	65 Min.	40 Min.*	32 Min.
SPINDELMÄHER								
Mähen	38.6 Li HM Comfort	114 176	COMFORT	40 Min.	25 Min.	20 Min.*	15 Min.	10 Min.
MULCHMÄHER								
Mähen	22.6 Li MULCH & GROW	114 175	COMFORT	40 Min.	25 Min.	20 Min.	15 Min.*	10 Min.
BODENHACKE								
Boden umwälzen	TLD 1820	114 154	COMFORT	60 Min.	40 Min.	30 Min.	20 Min.*	15 Min.
RASENLÜFTER								
Rasen lüften	ARD 1835	114 140	COMFORT	80 Min.	50 Min.	40 Min.	25 Min.*	20 Min.
KETTENSÄGE UND ASTSCHERE								
Sägen	CSD 1815	114 136	COMFORT	120 Schnitte	75 Schnitte	60 Schnitte	40 Schnitte*	30 Schnitte
Sägen	CSMD 1815	114 160	COMFORT	86 Schnitte	54 Schnitte	43 Schnitte	27 Schnitte*	21 Schnitte
Sägen	PSD 1815	114 144	COMFORT	290 Schnitte	180 Schnitte	145 Schnitte	90 Schnitte	72 Schnitte*
Holz schneiden (Ø 20 mm)	PRSD 1828	114 068	COMFORT	3.040 Schnitte	1.900 Schnitte	1.520 Schnitte	950 Schnitte	760 Schnitte*
HOCHDRUCKREINIGER								
Reinigen	PWD 1845	114 156	COMFORT	70 Min.	40 Min.	35 Min.	20 Min.	17 Min.*
HECKENSCHERE								
Hecken schneiden	HTD 1855	114 138	COMFORT	180 Min.	110 Min.	90 Min.	55 Min.	45 Min.*
LAUBBLÄSER								
Laub entfernen	LBD 1880	114 142	COMFORT	64 Min.	40 Min.	32 Min.	20 Min.*	16 Min.
HOCHHECKENSCHEREN UND HOCHENTASTER								
Hochhecken und Bäume schneiden	HTAD 1845	114 150	COMFORT	130 Min.	80 Min.	65 Min.	40 Min.	32 Min.*
Hochhecken und Bäume schneiden	CSAD 1820	114 152	COMFORT	90 Schnitte	55 Schnitte	45 Schnitte	26 Schnitte	22 Schnitte*

Die angegebenen Akku-Laufzeiten entsprechen der maximalen Arbeitszeit inklusive geleisteter Arbeit und grundlegender Wartungsarbeiten, die für den generellen Einsatz erforderlich ist. Die Werte sind Richtwerte, die je nach Anwendung und Schnittgut variieren können.
*Im Lieferumfang enthalten.

LADEZEITEN

