

ARBEITSZEITEN



ANWENDUNG	BEZEICHNUNG	ART. NR.	KATEGORIE	1x Akku B 800 Li BT (8,0 Ah)	2x Akku B 800 Li BT (8,0 Ah)	1x Akku B 160 Li BT (4,0 Ah)	2x Akku B 160 Li BT (4,0 Ah)	1x Akku B 110 Li (2,5 Ah)	2x Akku B 110 Li (2,5 Ah)
RASENMÄHER									
Mähen	3.25 Li Easy	114 069	EASY	60 Min.	-	35 Min.	-	25 Min.*	-
Mähen	3.85 Li Easy	114 070	EASY	60 Min.	-	35 Min.*	-	25 Min.	-
Mähen	38.5 Li Comfort	114 071	COMFORT	60 Min.	-	35 Min.*	-	25 Min.	-
Mähen	385 Li Premium	114 072	PREMIUM	60 Min.	-	35 Min.*	-	25 Min.	-
Mähen	4.05 Li Easy	114 094	EASY	60 Min.	-	40 Min.*	-	25 Min.	-
Mähen	4.65 Li SP Easy	114 095	EASY	55 Min.	-	35 Min.*	-	25 Min.	-
Mähen	5.15 Li SP Easy	114 096	EASY	55 Min.*	-	35 Min.	-	25 Min.	-
Mähen	42.2 Li	119 977	COMFORT	55 Min.	110 Min.	35 Min.*	70 Min.	20 Min.	40 Min.
Mähen	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	55 Min.	110 Min.	35 Min.*	70 Min.	20 Min.	40 Min.
Mähen	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	55 Min.	110 Min.	35 Min.*	70 Min.	20 Min.	40 Min.
Mähen	51.4 Li SP	123 086	COMFORT	55 Min.	110 Min.	35 Min.*	70 Min.	20 Min.	40 Min.
Mähen	512 Li VS-W	119 980	PREMIUM	55 Min.	110 Min.	35 Min.*	70 Min.	20 Min.	40 Min.
ANWENDUNG	BEZEICHNUNG	ART. NR.	KATEGORIE	1x Akku B 800 Li BT (8,0 Ah)		1x Akku B 160 Li BT (4,0 Ah)		1x Akku B 110 Li (2,5 Ah)	
VERTIKUTIERER									
Vertikutieren, lüften und fangen	SF 4036	113 829	COMFORT	40 Min.		20 Min.*		12 Min.	
TRIMMER									
Trimmen	GT 4030	113 824	COMFORT	108 Min.		60 Min.*		45 Min.	
MULTITOOL									
Trimmen und schneiden	MT 40 mit BCA 4030	113 615	COMFORT	90 Min.		50 Min.		32 Min.	
Hecken schneiden	MT 40 mit HTA 4045	113 613	COMFORT	144 Min.		80 Min.		50 Min.	
Hochhecken und Bäume schneiden	MT 40 mit CSA 4020	113 612	COMFORT	72 Min.		20 Min.		15 Min.	
Trimmen	MT 40 mit GTA 4030	113 614	COMFORT	90 Min.		50 Min.		32 Min.	
LAUBBLÄSER UND -SAUGER									
Laub entfernen	LB 4060	113 827	COMFORT	50 Min.		28 Min.*		18 Min.	
Laub einsaugen und wegblasen	LBV 4090	113 828	PREMIUM	27 Min.		15 Min.*		10 Min.	
HECKENSCHERE									
Hecken schneiden	HT 4055	113 823	COMFORT	180 Min.		100 Min.*		60 Min.	
KETTENSÄGE									
Sägen von Holzstämmen	CS 4030	113 860	COMFORT	36 Min.		20 Min.*		15 Min.	
SCHNEEFRÄSE									
Schnee entfernen	ST 4048	113 830	COMFORT	40 Min.		20 Min.*		15 Min.	

Die angegebenen Akku-Laufzeiten entsprechen der maximalen Arbeitszeit inklusive geleisteter Arbeit und grundlegender Wartungsarbeiten, die für den generellen Einsatz erforderlich ist. Die Werte sind Richtwerte, die je nach Anwendung und Schnittgut variieren können.
*Im Lieferumfang enthalten.

LADEZEITEN

