

AFMONTERING AF HJUL & GEAR PÅ --- CYLINDERKLIPPER.

STEP 1:

- Afmonter navkapsel. (Trækkes af)

solo[®]
by **AL-KO**



STEP 2:

- Afmonter låse ring og fjern skiverne.



STEP 3:

- Tag hjulet af og træk plastik tandhjulet af. Bemærk palen igennem akslen. Denne skal kunne bevæge sig frit.
- Rengør alle dele og smør palen og akslen med olie, inden det hele samles i omvendt rækkefølge.

