

# SMØRING AV TREKK GRESSKLIPPER



## Smøring av trekk på selvkjørende gressklippere

Ta av navkapselen med en skrutrekker (bilde 1).  
Skru ut mutteren med en 13 mm fastnøkkel og ta av hjulet (bilde 2).



Bilde 1



Bilde 2

Nå kommer man til giret som trekker hjulet. Smør mellom tannhjulet og akselen (bilde 3).

Venstre side: Når tannhjulet dreies mot urviseren, skal det høres et klikk. Når du dreier med klokken, skal tannhjulet låse seg og akselen dreie med. Fungerer motsatt på høyre side.

Hvis det ikke fungerer slik, kan det hende at låsepallen i akselen har satt seg fast. Fjern tannhjulet for å få tilgang til pallen.



Bilde 3

Fjern låseringen og ta av tannhjulet (bilde 4+5).

Det er viktig at tannhjulet vender samme vei under monteringen.

Pallen i akselen må kunne bevege seg fritt i sporet. Pallen skyves opp av en liten fjær som er plassert nederst på akselen (bilde 6).



Bilde 4



Bilde 5



Bilde 6

Hvis pallen sitter fast, kan den vippes opp med en skrutrekker. Pallen rengjøres, smøres og settes sammen igjen i omvendt rekkefølge (bilde 7).

Dette er normal service og er nevnt i brukerhåndboken, og dekkes derfor ikke av garantien.



Bilde 7

