

# SMØRING AF SELVTRÆK PLÆNEKLIPPER



## Smøring af selvtræk på plæneklipper

Navkapslen afmonteres med en skruetrækker (billede 1).

Møtrikken skrues af med en 13 mm nøgle og hjulet kan afmonteres (billede 2).



Billede 1



Billede 2

Der er nu adgang til gearet der trækker hjulet. Der smøres mellem gearhjul og aksel (billede 3).

Venstre side: Når gearhjulet drejes mod uret skal det have en klikkende lyd.

Når der drejes med uret skal gearet låse og akslen drejer med.

Virker modsat i højre side.

Virker det ikke sådan kan låse pallen i akslen sidde fast.

Gearhjulet afmonteres for adgang til pallen.



Billede 3

Låse-ringen fjernes og gear hjulet kan afmonteres (billede 4).

Det er vigtigt at gearhjulet vender på samme måde ved montage.

Pallen i akslen skal kunne bevæge sig frit i sporet. Pallen skubbes op af en lille fjeder, som sidder nede i akslen (billede 5).



Billede 4



Billede 5



Billede 6

Sidder pallen fast kan den vippes op med en skrue trækker. Pallen rengøres, der smøres og det hele samles igen i modsat rækkefølge (billede 6).

Dette er almindelig service og er nævnt i brugsanvisningen og er derfor ikke dækket af garantien.



Billede 7

