

TRYKKPUMPER OG PUMPEAUTOMATER: Spørsmål og svar

Gjelder for følgende pumper (varenumre): 112838, 112841, 112842, 112844, 113139, 113140, 113141, 113797 og 113799.

OBS: Hvis trykkpumpen har pumpet noe annet enn rent vann eller klorvann som foreskrevet i bruksanvisningen, dekkes ikke feilen av garantien.

Hvis pumpeautomaten har pumpet noe annet enn brønn- og regnvann som foreskrevet i bruksanvisningen, dekkes ikke feilen av garantien.

Trykkpumpen / pumpeautomaten er i gang, men pumper ikke vann

- Kontroller at trykkpumpen / pumpeautomaten er utstyrt med en sugeslange med sugesil og tilbakeslagsventil for å hindre at vann renner tilbake fra pumpehuset.
- Kontroller at alle gjenger og skjøter er pakket med pakkergarn eller pakkingstape (PTFE-tape) slik at pumpen ikke suger inn falsk luft.
- Husk å fylle sugeslangen og pumpehuset med vann før du starter.
- Husk å kontrollere og rengjøre modeller med integrert forfilter. Se eksempel (bilde 1, 2 og 3)



Bilde 1

Trykkpumpen / pumpeautomaten min slår ut / utløser gruppesikringen/gruppereléet

- Når gruppen som forsyner pumpen med strøm slår seg av, er det et tegn på overbelastning, noe som kan skyldes at noe har satt seg fast i pumpehuset. I motsatt ende av pumpehuset kan du stikke en skrutrekker inn i det midtre hullet og rotere pumpen manuelt uten strømtilkobling. Dette gjøres både med og mot klokken. (Bilde 6)
- Prøv deretter å starte pumpen igjen når sugeslangen og pumpehuset er fylt med vann



Bilde 2

Trykkpumpen / pumpeautomaten min slår ut / utløser hovedsikringen / HPFI-reléet

- Pumpen har vann i elektronikken og må skiftes ut



Bilde 3

Trykkpumpen / pumpeautomaten "brummer", men går ikke og pumper ikke.

- Dette kan tyde på at noe har satt seg fast i pumpehuset eller at motoren er blokkert.
- I motsatt ende av pumpehuset kan du stikke en skrutrekker inn i det midtre hullet og rotere pumpen manuelt uten strømtilkobling. Dette gjøres både med og mot klokken (Bilde 4)



Bilde 4

Hvis dette ikke løser problemet, eller hvis pumpen må byttes ut, kan du kontakte AL-KO Teknisk Support på telefon +47 6486 2550 eller e-post teknikkno@al-ko.com.

