

Robolinho® VISION

Wi-Fi oppsett



Wi-Fi oppsett

Gratulerer med ditt nye AL-KO-produkt.

Før du starter Wi-Fi-installasjonen i intouch-appen, er det noen praktiske ting du bør ta deg av før.

Du må sørge for at:

- Wi-Fi-nettverket ditt utelukkende kjører på 2,4 Ghz
- Du har minst 65 % dekning på Wi-Fi-nettverket ditt
- Du har slått av mobildata under installasjonen
- Du har skrevet ned navnet og passordet til Wi-Fi-nettverket ditt (du vil trenge det under installasjonen)

Wi-Fi-navnet ditt (WLAN SSID): _____

Koden for ditt Wi-Fi-nettverk (WLAN): _____

FØR DU BEGYNNER

Vi anbefaler at du tilbakestiller intouch/Wi-Fi-modulen på selve roboten før du går i gang. Følg instruksjonene i brukerhåndboken.

(Ikke nødvendig for førstegangsoppsett)


MERK: Tilkoblingen skjer ved hjelp av Bluetooth®. Slå på roboten, og lås den opp med pinkoden din.

Hold OK-knappen inne i 5 sekunder, og tast inn PIN-koden på nytt.

Du har nå tilgang til robotens Bluetooth® i 5 minutter.

Wi-Fi oppsett

- Åpne intouch-appen og sørg for at smarttelefonens Bluetooth® er aktivert.
- Trykk på "pluss-ikonet" for å legge til en ny enhet.



Wi-Fi oppsett

- Velg tilkobling via Bluetooth® ved å trykke på Bluetooth®-ikonet.

Tilføj et nyt produkt



Min enhed har et Bluetooth-ikon



Min enhed har ikke noget Bluetooth-ikon, men et Wi-Fi-ikon




Min enhed har hverken et Bluetooth- eller et Wi-Fi-ikon

Robolinho® VISION

Wi-Fi oppsett

- Velg Robolinho®



AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Wi-Fi oppsett

- Sørg for at roboten er slått på og låst opp med din personlige PIN-kode.



Wi-Fi oppsett

- Appen vil nå søke etter tilgjengelige Bluetooth® enheter.

11.03

5G 81



Tilpas Smart-Connect

1

2

3

4

Søg efter Bluetooth enhed. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din smartphone.




NÆSTE



Wi-Fi oppsett

- Velg enheten du ønsker å koble til.



Wi-Fi oppsett

- Navngi roboten din (valgfritt).



Wi-Fi oppsett

- Skriv inn navnet på 2,4 Ghz-nettverket du vil koble deg til.

- Skriv inn nettverkskoden din.

MERK: Det tas hensyn til store og små bokstaver, spesialtegn osv.



Tilpas Smart-Connect



Styr din enhed via Wi-Fi

Ved Wi-Fi SSID skal du indtaste navnet på routeren, præcis som det står på routerens typeskilt.

Ved Wi-Fi Password skal du indtaste præcis den adgangskode (talrække) uden mellemrum, som er trykt på routerens typeskilt.

WLAN SSID (din netværksforbindelse)

WLAN adgangskode (din WiFi kode)



Wi-Fi oppsett

- Du er nå klar til å betjene VISION-roboten din i intouch-appen.
- Trykk på «Gå til produktoversikt» for å komme til roboten og produktoversikten.



Smart-Connect er konfigurert.



Du kan nu dele din enhed med familie og venner for at give dem adgang via inTOUCH-appen. Du kan også dele enheden med din AL-KO-servicepartner, så de kan hjælpe dig på afstand.

Del enhed

Gå til produkt overblik

Wi-Fi oppsett

Trenger du ytterligere hjelp?

- Finn hjelp på nettstedet vårt:
<https://alko-garden.no/hjelp-til-robolino/>
- Kontakt vores kundeservice for personlig assistance:
Telefon: 6486 2550
E-post: teknikno@al-ko.com
- Se flere videoguides på YouTube-kanalen vår:
<https://www.youtube.com/@al-kogardentechno>

